

# 厚生地ロープハンドルランチトート (マチ付)

# 格安オリジナルトートバッグとエコバッグのディアアース

印刷方法	シルク印刷	フルカラー印刷
名入れサイズ	× mm	× mm
刷り色	色	フルカラー
刷り位置	上下センター・左右センター・それ以外	上下センター・左右センター・それ以外

印刷方法:印刷方法を○で囲んで下さい。  
 名入れサイズ:レイアウトに配置した状態での寸法をご記入下さい。  
 刷り色:1色印刷の場合はPANTONEまたはDICナンバーでご指定下さい。  
 ※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。  
 ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、入力項目/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。  
 刷り位置:名入れ範囲の上下センター、左右センター、それ以外を○で囲んで下さい。  
 それ以外の場合、名入れ範囲内の上下左右に位置をご指示下さい。  
 ※商品サイズに個体差が発生した場合の印刷範囲は上下左右センター合わせになります。

- 制作上の注意点**
- 名入れデザインの配置はグレー網掛けの刷り範囲内にお願い致します。  
 (ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要場合がございます。)
  - 文字の大きさ等の問題を回避するため、文字は必ずアウトライン化してください。
  - 細かい文字などは素材の關係上、かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
  - カラーモードは必ずCMYKで作成して下さい。  
 RGBモードで作成された場合、出力時にCMYKモードに変換するため、若干の色差が生じますのでご注意ください。
- 画像データをご使用の際の注意点**
- ベース材質・カラーにより、仕上りの印刷色が若干変わったり沈む場合がございます。特に印刷色が薄い場合、感度が出る場合がございます。
  - 1色印刷の場合は原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データを配置して下さい。  
 フルカラー印刷の場合は原寸600dpiのCMYKの画像データを配置して下さい。
  - 画像を配置した場合、必ず配置した元データも添付して下さい。

## 原寸サイズ

